

RADIOMANDO BeGOOD XS 3

E

Radiomando tricanal con transmisión de códigos Random de 18 bit y posibilidad de copiar códigos ya existentes en otros radiomandos.

- Mod. **BeGood XS3/B**: tres canales (Black)
- Mod. **BeGood XS3/W**: tres canales (White)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación con pila de litio: 3Vdc (CR 2032)
- Frecuencia de trabajo: 433,92MHz
- Codificación estándar: 18 bit
- Codificaciones estándar: 262144
- Consumo máx: <20mA
- Temperatura de ejercicio: -10-55°C
- Dimensiones: 32x64x12mm.

CONDICIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO

El radiomando está equipado con tres teclas para la gestión de tres usuarios distintos. Además, el fabricante suministra el radiomando listo para el uso, con los códigos random predefinidos.

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Generación de un nuevo código random (Reset):

El Radiomando ya viene de fábrica con códigos random predefinidos. Si desea una nueva generación de códigos random, realice el procedimiento de RESET de la siguiente manera: presione simultáneamente las dos teclas ubicadas en los extremos (la de arriba y la de abajo) de manera continua durante 7 segundos, en el transcurso de los cuales el led del Radiomando comenzará a parpadear lentamente; presione de nuevo, esta vez las tres teclas, (antes de que hayan transcurrido 3 segundos). Tres rápidos parpadeos del Led indicarán que la operación se ha completado.

¡ATENCIÓN! La operación de RESET cancela definitivamente los códigos preexistentes.

Copiado de un código para cada una de las teclas:


El radiomando ya viene de fábrica con códigos random predefinidos. Si desea copiar uno o más códigos de otros radiomandos, proceda de la siguiente manera: presione simultáneamente las dos teclas ubicadas en los extremos (la de arriba y la de abajo) de manera continua durante 7 segundos, transcurridos los cuales el led del Radiomando comenzará a parpadear lentamente; luego presione (antes de que hayan transcurrido 3 segundos) la tecla en la que se quiere copiar el código; al mismo tiempo, el led comenzará a parpadear rápidamente; aproxime los dos radiomandos y transmita el código con el radiomando de origen; si el led se encendiera de forma fija, significa que el copiado ha sido exitoso; de lo contra-

rio, seguirá parpadeando rápidamente y, sucesivamente, saldrá de la modalidad de copiado al cabo de 15 segundos.

Copiado simultáneo de todas las teclas del Radiomando:

(función disponible solamente entre Radiomandos serie XS3)

El Radiomando serie BeGood XS3 se entrega de fábrica con los códigos random predefinidos. La copia simultánea de todos los códigos de transmisión sólo puede efectuarse si los productos son del mismo modelo (radiomandos serie XS3) y si el radiomando serie XS3 que se desea copiar dispone de la configuración de fábrica (no se han realizado operaciones de copia previamente). Para copiar simultáneamente todos los códigos de transmisión, proceda de la siguiente manera: presione simultáneamente las dos teclas situadas en los extremos (la de arriba y la de abajo) de manera continua durante 7 segundos, en el transcurso de los cuales, el led del Radiomando empezará a parpadear lentamente; antes de 3 segundos, vuelva a presionar durante un segundo las dos teclas situadas en los extremos, al mismo tiempo, el led empezará a parpadear rápidamente, aproxime los dos radiomandos y transmita una tecla cualquiera con el radiomando de origen, si el led se enciende de forma fija, la copia se ha realizado con éxito, de lo contrario, continuará parpadeando rápidamente y, a continuación, saldrá de la modalidad de copia después de 15 segundos.



ATENCIÓN

- Hay que sustituir la batería de litio 3 Vdc (CR2032) cada dos años para garantizar el alcance óptimo del transmisor.
- Para sustituir la batería descargada, proceda como se ilustra en la figura.
- La batería usada se debe eliminar en los contenedores específicos.



Los productos: **Radiomando BeGood XS3/B**
Radiomando BeGood XS3/W
está en conformidad con las especificaciones de las Directivas
RED 90/53/EEU

Rev. 3.0 13/06/2016