


MANUAL DE MONTAJE E INSTRUCCIONES DE USO CP-REC2/RC



1 . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	12V~24V AC/DC
Frecuencia receptor	433,92 MHz
Funcionamiento	Rolling code
Canales	2
Nº máximo de códigos	199 por canal



2 . PROGRAMACIÓN

2.1 Programación de emisores

Presionar LEARN1 o LEARN2 durante 1 segundo y el led **“Learn led”** se encenderá. Presionar en este momento el botón del emisor que se desee programar y mantener pulsado hasta que el led **“Learn led”** se apague.

Repetir el proceso para programar más emisores.

2.2 Borrado de emisores

Presionar sin soltar LEARN1 o LEARN2 hasta que el led **“Learn led”** se apague. De esta manera todos los emisores programados serán borrados.

Versión 2.0 (Julio 2011)